

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391 )204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: [wrz@nt-rt.ru](mailto:wrz@nt-rt.ru)

Сайт: [www.woodmizer.nt-rt.ru](http://www.woodmizer.nt-rt.ru)

# Wood-Mizer

## ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТАНКИ СЕРИИ HR110/HR115



### Технические характеристики

## Комплектация(модульная)

Пилящая голова HR110 установлена неподвижно, а брус подается в пилящий механизм на приводном резиновом ленточном конвейере. Для увеличения точности распила материал подается в пилящий механизм под прижимом двух роллеров, которые входят в стандартную комплектацию станков HR110. В отличие от конкурентов, этот станок способен распилить брус шириной до 400 мм. Положение пилы по высоте регулируется либо ручным приводом, либо с помощью электронной линейки. Кроме того, голова имеет функцию наклона от 0 до 8 градусов, чтобы делать распил под наклоном и выпускать такую продукцию, как гонт, деревянная черепица или молдинг. Станки Wood-Mizer HR110/HR115 снабжены ручными рольгангами для возврата не допиленного бруса к конвейеру подачи. По желанию заказчика станок HR110 может быть оборудован электронной линейкой Setworks.

## Технические характеристики станка HR110

**Ширина бруса** мин. 50 мм / макс. 400 мм

**Высота бруса** мин. 10 мм

**Длина бруса** мин. 700 мм / макс. длина бруса не ограничена, для распила длинного материала добавляются столы подачи и приема.

**Высота распила** мин. 6 мм

**Максимальная высота распила** / - 180 мм

**Перемещение пилящей головы** Ручное

**Угол наклона пилящей головы** 00 -8°

**Главный двигатель** 5,5 кВт электрический

**Электроподключение**

- 6					кВт;
- 400	В,	АС,	50		Гц
- 460	В, АС,	60	Гц		

## Технические характеристики станка HR115

**Ширина бруса** мин. 50 мм / макс. 400 мм

Диаметр макс. **810 мм**

Ширина распила макс. **660мм**

Высота распила **мин. 25 мм / макс. 780мм**

Высота бруса **780 мм / 220 мм**

Ширина бруса макс. **580 мм**

**Минимальная высота бруса** 10 мм

**Минимальная длина бруса** 700 мм

**Максимальная длина бруса** Не

ограничена. Для распила длинного материала добавляются столы подачи и приема

**Минимальная высота распила** 6 мм

**Максимальная высота распила**

- 280 мм (с применением переднего рольганга)

- 180 мм (передний и задний рольганги)

до **1999 кг**

**Перемещение пилящей головы** Электрическое

**Угол наклона пилящей головы** 0 0 -8 0

**Главный двигатель**

- 7,5 кВт (входит в стандартную комплектацию)

- 11 кВт (опция)

**Электроподключение**

- минимум 11 кВт;

- 400 В, АС, 50 Гц

- 460 В, АС, 60 Гц

**Режущий инструмент**

**32 мм X 4000,5 мм (180 зубов) стандарт WM**

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391 )204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: [wrz@nt-rt.ru](mailto:wrz@nt-rt.ru)

Сайт: [www.woodmizer.nt-rt.ru](http://www.woodmizer.nt-rt.ru)