

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: wrz@nt-rt.ru

Сайт: www.woodmizer.nt-rt.ru

Wood-Mizer

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК СЕРИИ LT20



Технические характеристики

Комплектация(модульная) для Российского рынка . Оптимальное соотношение цены и возможностей!

LT20	-серия станка
M	-цельная станина для длины распила 6000мм
E15	-двигатель главного привода электрический 15л.с.(11кВт, 400В)
S	-сертифицирован
АН5	-гидравлическая система манипулирования бревном(загрузочная аппаратель,центральный прижим,концевые зажимы выравнивания,вилочный переворот,домкраты конусности).

Технические данные

- Одно консольное крепление пильной головы
- Перемещение вверх/низ вперед/назад электрическое
- Регулируемая подача вперед 0-20м/мин
- Шкивы пилы 473мм. с “плавающими” ремнями
- Ролики пилы с односторонним обмывом
- Электронная линейка -SW10
- Коросниматель в зоне пропила -Debarker
- Ручное натяжение пилы с указательной планкой
- Климатические условия эксплуатации: -25⁰С +40⁰С.
- Степень защиты IP54
- Удлинитель станины 500 мм
- Концевые опоры бревна
- Персонал – 3 человека.

Распиловочные характеристики

Длина распила	мин. 1200 мм / макс. 6300 мм с удлинителем(стандарт РФ)
Диаметр	мак. 810 мм
Ширина распила	мак. 660мм
Высота распила	мин. 25 мм / макс. 780мм
Высота бруса	780 мм/ 220мм
Ширина бруса	мак. 580мм
Вес бревна	до 1999 кг
Режущий инструмент	32 мм X 4000,5 мм (180 зубов) стандарт WM

Стандартная комплектация станков LT20ME15SAH5

**Гидравлические
загрузочные лапы**



Электронная линейка



**Гидравлический
переворот бревна**



Коросниматель



**Гидравлический
прижим**



Гидравлические роликовые домкраты



**Концевые зажимы
бревна**



Гарантия

12 месяцев или 2000 моточасов, в зависимости от того, какой из этих параметров наступит в первую очередь, на основное изделие (конструкция станины и пильной головы) электродвигатели, 3 месяца (90 календарных дней) на составляющие (комплектующие) и быстроизнашивающиеся (расходные) части оборудования. Нет гарантии на – ремни, ролики пилы, щетки электродвигателей, переключатели всех видов, фильтры, свечи, прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: wrz@nt-rt.ru

Сайт: www.woodmizer.nt-rt.ru