

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391 )204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: [wrz@nt-rt.ru](mailto:wrz@nt-rt.ru)

Сайт: [www.woodmizer.nt-rt.ru](http://www.woodmizer.nt-rt.ru)

# Wood-Mizer

## ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК СЕРИИ LT20B



### Технические характеристики

## Комплектация(модульная) для Российского рынка .

<b>LT20</b>	- серия станка.
<b>B3</b>	- секции станины по 2000 мм, ручные 3 боковых упора, 2 двухпозиционных прижима, стационарные опоры.
<b>E15</b>	- двигатель глав. привод электрический 15л.с.(11кВт, 400В).
<b>S</b>	– сертифицирован.
<b>MH</b>	– ручное манипулирование бревном (загрузка, прижим 2шт., переворот, конусность).

## Технические данные

- Одно консольное крепление пильной головы
- Перемещение вверх/низ вперед/назад электрическое
- Регулируемая подача вперед 0-20м/мин
- Шкивы пилы 473мм. с “плавающими” ремнями
- Ролики пилы с односторонний обмыв.
- Ручное натяжение пилы с указательной планкой
- Климатические условия эксплуатации: -25<sup>0</sup>С +40<sup>0</sup>С.
- Степень защиты IP54
- Персонал – 3 человека.

## Распиловочные характеристики

Длина распила	мин. <b>1200 мм</b> / макс. <b>6800 мм</b>
Диаметр	макс. <b>810 мм</b>
Ширина распила	макс. <b>660мм</b>
Высота распила	мин. <b>25 мм</b> / макс. <b>780мм</b>
Высота бруса	<b>780 мм</b> / <b>220 мм</b>
Ширина бруса	макс. <b>580мм</b>
Вес бревна	до <b>1999 кг</b>
Режущий инструмент	<b>32 мм X 4000,5 мм (180 зубов) стандарт WM</b>

## Дополнительные опции

### Электронная линейка



### Коросниматель



### Гарантия

12 месяцев или 2000 моточасов, в зависимости от того, какой из этих параметров наступит в первую очередь, на основное изделие (конструкция станины и пильной головы) электродвигатели, 3 месяца (90 календарных дней) на составляющие (комплектующие) и быстроизнашивающиеся (расходные) части оборудования. Нет гарантии на – ремни, ролики пилы, щетки электродвигателей, переключатели всех видов, фильтры, свечи, прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391 )204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: [wrz@nt-rt.ru](mailto:wrz@nt-rt.ru)

Сайт: [www.woodmizer.nt-rt.ru](http://www.woodmizer.nt-rt.ru)